

## Sada pro leštění plastů a laků

Leštění plastů (plexi, polykarbonát, laminát) a tvrzené laky, opravy plastových van, světlometů a kapotáží motocyklů.

- Hrubé poškození povrchu odstranit nejprve ručně nebo mechanicky smirkovým papírem pod vodou, zrnitosti P1000, 1500, 2000.
- Dále rozleštit přešťovací pastou Brill Plex za pomoci bavlněného kotouče Damašek.
- Poté vyleštit do vysokého lesku pastou RES BRILL 70 za pomoci bavlněného kotouče Počesané molino.

### OBSAH SADY:

- 1ks - smirkový arch P1500
  - 1ks - smirkový arch P2000
  - 1ks - přešťovací kotouč Damašek Ø150mm x tloušťka 25mm x otvor 8mm
  - přešťovací pasta BRILL PLEX (žlutohnědá)
  - 1ks - kotouč na vysoký lesk Počesané molino Ø150mm x tloušťka 25mm x otvor 8mm
  - pasta na vysoký lesk RES BRILL 70 (bílá)
- 
- Bavlněné kotouče se upínají pomocí šroubu a podložek do vřetene vrtačky. Používané otáčky musí být malé, jinak hrozí nebezpečí tavení plastů. Při leštění je vhodné kotouč mírně vlhčit vodou. Na průměr kotoučů 150mm doporučujeme optimální otáčky 2500-3500 ot/1.min. - dle povahy leštěného materiálu.
  - Leštící kotouč se musí před prvním použitím orovnat. Na rotující kotouč se přitlačí ostrý předmět, případně ocelový kartáč, který rozčeše povrch kotouče a odstraní prvotní vlákna.
  - Nanašení leštící pasty na kotouč - leštící pasta se upne (zajistí proti pohybu) a rotující kotouč se na ní přitlačí tak, aby se pasta nanasla na jeho obvod. Pasta se na kotouč nanáší v požadovaných intervalech, tak aby leštící kotouč nebyl suchý. (Neleštit povrch suchým kotoučem).
  - Pro různé operace (předleštění - leštění - vysoký lesk) se vždy používá jiný kotouč. Nemíchat různé druhy past na jeden kotouč.
  - Finální povrch neodmašťovat - nepoužívat ředidla, pouze setřít přebytek pasty bavlněnou látkou. Nejvhodnější je provádět leštění dokud je povrch ještě teplý.

tel: + 420 515 532 850/ fax: +420 515 532 849, e-mail: [info@micronplus.cz](mailto:info@micronplus.cz), [www.micronplus.cz](http://www.micronplus.cz)

Cena sady 365Kč bez DPH.